



ENDEREÇO
Rua Abraão de Sousa e Silva, 2920
Brusque - SC, Bairro Volta Grande, CEP 88355-576

www.brustec.com.br
www.facebook.com/brustec.lazer (47) 3350-3770
Assistência Técnica: assistencia@brustec.com.br

TORRE DE EMERGÊNCIA

A torre de emergência tem como função complementar a segurança de piscinas conforme exigência das normas vigentes, que exigem o uso deste item de segurança. Sua função é a interrupção imediata do sistema de sucção em caso de acidentes como aprisionamento de cabelo ou partes do corpo em dispositivos de sucção (Ex: Dreno de fundo). Desta forma quando acionado, o botão irá desligar a bomba apenas apertando o mesmo até o travamento, e somente irá religar o sistema quando for refeito o destravamento manual do botão, girando-o no sentido horário.

FUNÇÃO

- Interrupção imediata de bombas e motores.
- Limite de interrupção 127v = 6A | 220v = 3A sem contactor.

LIMPEZA E CUIDADOS NECESSARIOS

O equipamento é fabricado em INOX e deve ser feito a limpeza da mesma forma que os demais itens da piscina, para que não ocorra a degradação do inox. Na limpeza elimine resíduos de água, respingos, terra, ou quaisquer camadas de sujeira utilizando esjoja com água e sabão neutro, após a limpeza seque o inox. Em nenhuma hipótese utilize itens para raspar o inox, pois ele poderá contaminar o inox.

GARANTIA

Os equipamentos BRUSTEC têm um ano de garantia a partir da NF de venda da loja, se instalados conforme normas vigentes e manual e cobrindo somente defeitos de fábrica que serão avaliados pelo setor de assistência técnica da empresa.

COMO PROCEDER SE HOUVER POSSIVEL DEFEITO EM SEU EQUIPAMENTO

1. Entre em contato com a loja que vendeu o equipamento, solicitando suporte para encontrar uma possível solução ou se possível a visita do técnico in loco para análise.
2. Se não for possível encontrar a causa do problema, entre em contato com o setor de assistência técnica em nossa empresa e explique o problema para o mesmo, para que assim possa ser realizado alguns testes, a fim de detectar o defeito.

Telefone para contato: (47) 3350-3770


E-mail: assistencia@brustec.com.br

ATENÇÃO NA INSTALAÇÃO


Para que o botão de emergência tenha sua função de proteção conforme descrito, é expressamente necessário que seja instalado por profissional que atenda as normas ABNT – NBR10.339 e NBR5410, NR12, além de demais leis vigentes no território nacional. Este equipamento deve apenas agregar o sistema elétrico de baixa tensão das motobombas que também conter relé de segurança e demais proteções conforme norma NBR5410.

O botão de emergência deverá ser instalado há uma distância mínima de 2 metros da borda da piscina.


Quaisquer acidentes, danos materiais ou outros que porventura venham a acontecer pelo não atendimento das normas vigentes e instruções contidas neste manual são de responsabilidade do instalador ou empresa responsável pela instalação e a garantia do produto não cobre tais eventos. Abaixo sistema de instalação:



1. Instale um eletroduto, conduite até o local de instalação da torre e se possível uma caixa passagem, conforme imagem ao lado, e seguindo a norma NR 12. Então passe um cabo para ligar ao botão de emergência.



2. Conecte os cabos elétricos ao contato NF do botão de emergência, conforme imagem ao lado.



3. Fixe a torre de emergência utilizando as buchas e parafusos.

OBS: Lembre que é necessário seguir as medidas mínimas de posicionamento deste equipamento que constam na Norma 10.339